

Instrukcja montażu fotoceramiki



Sposób użycia:

1. Powierzchnia pomnika musi być sucha, oczyszczona z kurzu, brudu oraz tłuszczu.
2. Na porcelankę nanieść silikon dbając o ciągłość spoiny, aby woda nie dostała się pod płytkę.
3. Docisnąć fotoceramikę do pomnika, aby silikon wyłynął wokół brzegów.
4. Spryskać wodą i zebrać nadmiar silikonu z pomnika.
5. Większe formaty należy dodatkowo zabezpieczyć/podeprzeć, aby utrzymały się w miejscu na czas schnięcia silikonu.
6. Silikon zaczyna schnąć po ok. 5 minutach.

Silikon montażowy:



Instrukcja wideo:

